

# CÓMO ARRANCAR UN CONTENEDOR REFRIGERADO **Tropical** SHIPPING

INSTRUCCIONES PARA EQUIPOS DE LA MARCA 

**Tropical**  
SHIPPING

Para asistencia adicional, llame a uno de los siguientes números de teléfonos.

**Horario laboral**  
561-840-2949

**Noches/Fin de Semana**  
561-762-4266  
561-373-4479  
561-307-6638  
561-373-0878



1

Arranque el Conjunto Generador. Mueva ambos Enchufes Térmicos (interruptor de precalentamiento) y las palancas de encendido hacia arriba a la posición RUN (funcionamiento). Mantenga las palancas hacia arriba hasta que arranque la unidad, después suelte las palancas.



2

Arranque el Contenedor Refrigerado. Con el generador funcionando, gire el interruptor de alimentación del recipiente refrigerado a la posición ON. Todas las unidades están preajustadas a 0 grados Fahrenheit. Vea al dorso para conocer las instrucciones sobre cómo cambiar la configuración de temperatura.

Vea al dorso para conocer  
**CÓMO AJUSTAR O CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURA.**

[www.tropical.com](http://www.tropical.com)

© 2006 Copyright de Tropical Shipping and Construction Company Limited. Tropical Shipping y su logotipo son marcas registradas de Tropical Shipping and Construction Company Limited PPB1401-1106-A-01

# Tropical SHIPPING CONSEJOS ÚTILES

## CÓMO AJUSTAR O CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURA



**1** Revise para asegurarse de que el conjunto generador (generador) está funcionando.

**2** Para aumentar la temperatura oprima y mantenga oprimida la flecha en dirección hacia arriba o hacia abajo hasta que se alcance la temperatura deseada.

Para disminuir la temperatura oprima y mantenga oprimida la flecha en dirección hacia arriba o hacia abajo hasta que se alcance la temperatura deseada.

**3** Oprima ENTER.

**RECUERDE QUE DEBE OPRIMIR EL BOTÓN ENTER PARA FIJAR LA TEMPERATURA.**

### CÓMO LEER LA PANTALLA DE TEMPERATURA



3.5 (tres y medio) grados Fahrenheit se leen: 3.5F

30.5 (treinta y medio) grados Fahrenheit se leen: 30.5F

3 (tres) grados Fahrenheit se leen: 3.0F

30 (treinta) grados Fahrenheit se leen: 30.0F



El conjunto generador (generador) está ubicado *debajo* del contenedor refrigerado.

El panel de control del conjunto generador está a la derecha.

El panel de alimentación para el contenedor refrigerado está en el *extremo delantero* del recipiente.

Usted puede ver la temperatura en grados Celcius oprimiendo el botón C/F ubicado directamente debajo de la flecha DOWN pero la temperatura se ajusta, se almacena y se muestra en grados Fahrenheit.